



# INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

Producent:  
**Restol sp. z o.o.**  
36-055 BRATKOWICE  
www.restol.com.pl

# Arizona RRK-1



1520 x 837x 389 /mm/

#### **WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.**

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.  
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

#### **DIRECTION for the furniture cleaning.**

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

#### **Pflegehinweiss.**

Nur mit feuchtem Lappen, bzw Papiertuch Ihre Möbel reinigen.  
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

#### **POKYN pro ošetřování nábytku!**

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.  
Nepoužívat chemické čističí prostředky.

#### **POKYNY k údržbe nábytku.**

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou  
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

#### **UTMATATÓ a bútor ápolására.**

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.  
Vegyí tisztítószert nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozici na

následujícím odkazu:


Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :

[www.restol.com.pl/gwarancja.pdf](http://www.restol.com.pl/gwarancja.pdf)

**INSTRUKCJA MONTAŻU**  
 FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG  
 MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

# Arizona RRK-1



Do montażu potrzebne są:




You need for fitting-up:

Zur Montage werden Sie brauchen:

K montáži jsou potřebné:

Na montáž potrebujete:

A szereléshez szükséges:

























**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 1 Arizona RRK-1





**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**2** Arizona **RRK-1**




**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**3** Arizona **RRK-1**









**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**





WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**4** Arizona **RRK-1**



**5** Arizona **RRK-1 - Opcja NEO-13**




**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**6** Arizona **RRK-1**



**7** Arizona **RRK-1**







**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**





WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**8** Arizona **RRK-1**



**9** Arizona **RRK-1**






**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 10 Arizona RRK-1



# 11 Arizona RRK-1






**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 12 Arizona RRK-1



# 13 Arizona RRK-1

