








WINNIE WNK08



<http://forte-service.eu/0000039301>
















45 MIN









WNK08

CODE


A x2	14381
B	32246
C	32252
D x2	8492
E	04129
F x2	70736
G x2	90050








7



8



PL

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIEŁĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli:
Do odkurzania używać czystej suchej ściereczki.

Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć
zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć
je do sucha.

Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu
środkami, aby odzyskać pierwotny połysk.

Następnie metal wytrzeć suchą ścierką a szkło polerować miękkim nie
pyłącym papierem.

UWAGA!

Nie używać środków żrących, szorujących "*nieznanych Sprayów*" z
wyjątkiem wyraźnie oznakowanych przeznaczonych do tego celu.

INFORMACJA !

Szanowny Kliencie, gdyby w zestawie paczek brakowało jakiegoś
elementu, należy zaznaczyć go krzyżykiem na instrukcji montażu i
przekazać ją sprzedawcy.

EN

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture.

If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that
wipe furniture until it's dry.

Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to
get former gloss. After that wipe

the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel.

WARNING!

Use only a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents.

Use only known, intended for furniture soft agent's.

INFORMATION !

Dear customer if there is any element missing, mark it with cross on the
assembly instruction (packages set) and send it back to a salesman.

RU

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Просьба применять ниже указанные замечания для правильного
пользования мебелью:

Для вытерания применять чистую сухую тряпку.

Если мебель нуждается в более тщательной чистке, необходимо
применять влажную тряпку, а затем вытереть до-суха.

Для того, чтобы блестящие металлические и стеклянные элементы
получили изначальный блеск, чистить их доступными в продаже
средствами. Затем металл вытереть сухой тряпкой, а стекло полировать
мягкой бумагой.

Внимание !

Не употреблять средств типа „Spray” и жестких средств – для чистки
поверхности мебели, исключая средства предназначенные специально по
уходу за мебелью.

ИНФОРМАЦИЯ !!!

Уважаемый клиент, если в комплекте пачек не хватает какого-то
элемента, надо обозначить его крестиком на инструкции монтажа, и
передать её продавцу.

HU

Bútorápolási tanácsok

Kérjük alkalmazza ezen bútorápolási tanácsokat

A portalanításnál használjon tiszta, száraz törlőkendőt.

Amennyiben a bútor kényesebb, nagyobb ápolást igényel, akkor
használjon nedves törlőkendőt és utána a felületet törölje át szárazzal.

Fényes fém felületeket és üveg felületeket megfelelő speciális
tisztítószerrel takarítsa, aztán a fém felületet törölje át száraz
törlőkendővel, az üveg felületet pedig puha nem szőszölő, portaszító
papírkendővel, hogy az eredeti fényes állapotát megtartsa.

Figyelem!

Semmi esetben ne használjon agresszív kémiai szereket és súroló
szereket a bútor külső felületének tisztításához.

A Spray-ek közül csak a bútortisztításhoz előírtakat
használja.

Kezelési útmutató

Tisztelt vásárló, amennyiben valamilyen hiányt észlel a csomagban,
akkor az összeszerelési rajzon jelölje meg X - el és értesítse az
eladókat a hiányról.

CZ

Návod na údržbu:

Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadřík, který
nezanechává chloupky.

Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím
navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem.

Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistěte běžným
prostředkem na údržbu kovu a čistícím přípravkem na okna, až docílíte
„zrcadlového lesku”.

Kovové díly pak doleštěte suchým hadříkem, sklo vhodným papírem.

Pozor!

V žádném případě nepoužívejte ostré čistící prostředky ani spreje
(kromě skleněných ploch)!

Upozornění !

Vážený zákazník, pokud Vám bude během montáže jakýkoliv díl
chybět nebo bude poškozen, označte jej prosím křížkem v přiloženém
návodu (jesoučástí balíku) a předejte svému prodejci.

DE

Pflegehinweis

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden.

Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen,
bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und
anschließend trocken reiben.

Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen
Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden.

Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit
naßfestem Papier trocken reiben.

Achtung!

Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

Hinweis!

Sollte während der Montage ein Möbelteil oder ein Beschlag fehlen
bzw. beschädigt sein, kreuzen Sie dieser Teil in der Montageanleitung
an und übergeben Sie die Montageanleitung Ihrem Verkäufer.

SK

Návod na údržbu

Pri pravidelnej starostlivosti o Váš nábytok používajte suchú handričku, ktorá
nezanecháva chlčky.

Lesklé kovové diely a sklenené plochy dokonale vyčistíte bežným
prostriedkom na údržbu kovu čistiacim prostriedkom na sklo, až kým
nedocielíte „zrkadlového lesku”.

Kovové diely a sklenené plochy potom doleštíte suchou handričkou.

! POZOR !

Na drevené časti nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte ostré chemické
prostriedky.

! UPOZORNENIE !

Vážený zákazník, pokiaľ Vám bude počas montáže chýbať akýkoľvek diel
alebo bude poškodený, označte ho prosím krížikom do návodu na montáž,
ktorý je súčasťou obsahu balíka a odovzdajte svojmu predajcovi.

BG

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА МЕБЕЛИТЕ

Моля, съблюдавайте препоръките за правилно ползване на мебелите:

За почистване на прахта по мебелите използвайте суха кърпа.

Ако е необходимо използвайте влажна кърпа, но след това подсушете със
суха кърпа.

За да бъдат металните и стъклени части лъскави, почиствайте със
специални за тази цел хигиенни материали.

След това метала го почистете със суха кърпа, а стъклото го полирайте с
мека хартия.

Внимание!

Не използвайте средства от типа „Spray” и твърди материали за
почистване на повърхностите на мебелите, като изключите средства
специално предназначени за поддръжка на мебели.

ИНФОРМАЦИЯ!!!

Уважаеми клиенти, ако в окомплектовката на кашоните липсва някой
елемент е необходимо да го отбележите с кръстче върху монтажната
схема и да я предадете на търговеца от който сте закупили мебелите.

RO

Instructiuni de intretinere

Pentru stergerea prafului folositi o laveta uscata.

Daca mobila dvs. necesita o curatire stergeti suprafetele in cauza cu o laveta usor umezita urmand apoi sa o stergeti cu una uscata.

Pentru curatarea suprafetelor metalice sau a celor din sticla folositi doar solutii de curatare uzuale pe care le gasiti in comert dupa care metalul se sterge cu o laveta uscata iar suprafetele de sticla cu prosoape de hartie.

ATENTIE

Nu folositi solutii chimice abrazive sau spray-uri, exceptand cele pentru lustruit mobila sau care se utilizeaza pentru curatarea sticlei.

Informare

In cazul in care la montaj va lipseste una din piese sau gasiti o piesa defecta (lovita) insemnati componenta pe instructiunile de montaj si inmanati-o vanzatorului.

ES

INDICACIONES PARA UN USO ADECUADO DEL MUEBLE

Use un paño suave y seco para quitarle el polvo.

Si quiere sacar brillo utilice un paño húmedo y después use otro paño para secarlo.

Las partes metálicas o cristales límpielas con cualquier detergente apropiado para conseguir brillo.

Después limpie las partes metálicas con un paño seco y los cristales con una toalla de papel.

ATENCIÓN !

Nunca use limpiadores, detergentes o disolventes duros.

Use solamente productos especiales para muebles.

INFORMACIÓN !

Estimado cliente, si le falta alguna pieza, márkela con una cruz en las instrucciones de montaje y envíela al vendedor.

FR

CONDITIONS D'UTILISATIONS DES MEUBLES

Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le meuble.

Si le meuble nécessite un nettoyage plus complet, utiliser un chiffon humide et essuyer immédiatement avec un chiffon sec.

Le métal et le verre dépoli se nettoient avec tout produit ménager classique non abrasif. Bien essuyer avec un chiffon sec.

Essuyer le verre avec un chiffon doux ou du papier essuie-tout.

ATTENTION !

N'employer jamais de produits décapants, abrasifs, ni de dissolvants.

Employer seulement des produits adaptés au nettoyage des meubles.

INFORMATION !

Cher client, en cas de pièce manquante, indiquer le sur la notice de montage et renvoyer-la à votre revendeur.

P

Indicações para um uso adequado do móvel.

Use um pano suave e seco para limpar o pó.

Se quiser mais brilho utilize um pano húmido e depois outro pano para secar.

As partes metálicas e com vidro limpe-as com qualquer detergente apropriado para conseguir brilho.

Depois limpe as partes metálicas com um pano seco e as partes com vidro com uma toalha de papel.

Atenção!

Nunca use produtos de limpeza, detergentes ou dissolventes duros.

Use apenas produtos indicados para móveis.

Informação!

Estimado cliente, se faltar alguma peça, marque com uma cruz nas instruções de montagem e envie para um vendedor.

TR

MOBILYANIZIN DOGRU KULLANIMI ICIN

Yumusak kuru bir bezle tozununu aliniz.

Daha iyi bir temizlik gerektigi hallerde nemli bir bez kullaniniz ve ardindan kuru bir bezle urununuzun kurulayiniz.

Ve ardindan kuru bir bezle urununuzun kurulayiniz.

Metal ve cam parcalari silmek icin uygun temizleyiciler kullanabilirsiniz.Sonra kuru bir bezle siliniz.

Cam parcalari gazete kagidi ile siliniz.

DIKKAT!!!

Sert temizleyiciler,deterjanlar,incelticiler kullanmayiniz.

Sadece mobilyaya uygun temizleyiciler kullaniniz.

ONEMLI NOT!

Eksik parca olmasi halinde montaj kilavuzunda eksik olan parçayı isaretleyiniz ve satin aldiainiz vere danisiniz.

NL

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN HET MEUBELSTUK

Gebruik een zachte droge stofdoek om het meubel af te stofsen.

Als het meubel meer opgepoetst moet worden, gebruik dan een een natte doek, en wrijf daarna het meubel droog.

Metalen en glazen delen kunnen afgewassen worden met detergenten die voor deze geschikt zijn.

Nadien wrijft u de metalen delen met een droge stofdoek droog. De glazen delen kan u met een papieren doek droog wrijven.

OPGELET !

Gebruik nooit ruwe schoonmaakmiddelen, detergenten of solventen.

Gebruik enkel speciaal voor meubels ontwikkelende zachte middelen.

INFORMATIE !

Beste klant, als een element manco is, markeer het dan op de assemblage instructies en zend het terug naar de verkoper.

HR

UPUTSTVA ZA UPORABU

Prilikom čišćenja koristite suhu i meku krpu za prašinu. Ukoliko se namještaj treba detaljnije očistiti, upotrijebite vlažnu krpu za prašinu, a nakon toga obrišite namještaj suhom krpom.

Metalne i staklene dijelove namještaja čistite bilo kakvim primjerenim deterdžentom kako bi mu vratili sjaj. Nakon toga obrišite metalne dijelove suhom krpom, a staklene papirnatim ručnikom.

UPOZORENJE!

Ne koristite oštra i hrapava sredstva za brisanje kao ni jake deterdžente i otapala. Upotrijebite blaga sredstva primjerena čišćenju namještaja.

VAŽNO!

Ukoliko ustanovite da u pakiranju nedostaje neki dio, obilježite ga križićem na uputstvima za sastavljanje i pošaljite ih Vašem prodavaču.

SRB

UPUTSTVA ZA UPORABU

Prilikom čišćenja koristite suhu i meku krpu za prašinu. Ukoliko se nameštaj treba detaljnije očistiti, upotrebite vlažnu krpu za prašinu, a nakon toga obrišite nameštaj suvom krpom.

Metalne i staklene delove nameštaja čistite bilo kakvim primerenim deterdžentom kako bi mu vratili sjaj. Nakon toga obrišite metalne delove suvom krpom, a staklene papirnatim ubrusom..

UPOZORENJE!

Ne koristite oštra i hrapava sredstva za brisanje kao ni jake deterdžente. Upotrebite blaga sredstva primerena čišćenju nameštaja.

VAŽNO!

Ukoliko ustanovite da u pakovanju nedostaje neki deo, obeležite ga krstićem na uputstvima za sastavljanje i pošaljite ih Vašem prodavcu.